



# Póliza de Garantía

## **Soler & Palau México**

Blvd. A-15 Apdo. Postal F-23  
Parque Industrial Puebla 2000  
Puebla, Pue. México C.P. 72310  
Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900  
Fax. 52 (222) 2 233 914, (800) 2 291 500  
[http:// www.soler-palau.com.mx](http://www.soler-palau.com.mx)  
e-mail: [comercial@soler-palau.com.mx](mailto:comercial@soler-palau.com.mx)



**Manual de instalación y operación  
de cortinas de Aire**

**Cortina de Aire Silenciosa  
CAS**



La línea de Cortinas de Aire CAS ofrecen un silencioso funcionamiento; envolvente diseñada y estilizada para optimizar la salida de aire con velocidades apropiadas para el uso comercial de estas cortinas.

## I. CARACTERÍSTICAS

Modelo	Velocidad	Potencia W	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal a descarga libre m <sup>3</sup> /hr / CFM	Presión sonora dB(A)*	Peso aprox. Kg
CAS 36	Baja	130	127	0.79	1016 / 599	52	13.0
	Alta	188	127	1.30	1235 / 727	59	
CAS 48	Baja	180	127	1.24	1586 / 933	56	17.0
	Alta	255	127	1.82	1723 / 1014	60	
CAS 60	Baja	247	127	1.72	2089 / 1230	58	22.0
	Alta	350	127	2.40	2225 / 1310	61	

\*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Soler y Palau garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o de la instalación de aditamentos, accesorios, complementos o dispositivos, a partir de la fecha en que se hubiere quedado operado normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido, o en su defecto en nuestro taller de servicio, situado en nuestra planta, con dirección en el Blvd. "A" No. 15 Parque Industrial Puebla 2000, C.P. 72310, Puebla, Pue. México.
- 2.- La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor y los gastos de transporte que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Soler y Palau, S.A. de C.V.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados en que la recepción del producto en cualquiera de los sitios en que pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones y partes de nuestros equipos pueden adquirirse en cualquiera de nuestros distribuidores en el país, o en su defecto en nuestro taller de servicio situado en el mismo domicilio mencionado en el punto no. 1.

casos:

- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
- I. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - II. Cuando el producto haya sido mal conectado.
  - III. Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Soler y Palau, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Producto: \_\_\_\_\_

Marca: Soler y Palau \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

No. de serie: \_\_\_\_\_

Nombre del distribuidor: \_\_\_\_\_

Calle y número: \_\_\_\_\_

Colonia o Población: \_\_\_\_\_

Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_

C.P. Ciudad y Estado: \_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_

Fecha de entrega o instalación: \_\_\_\_\_

## V. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

I. Accione el botón de encendido.

II. Controle la velocidad de giro, con el botón de velocidades:  
II (Velocidad alta), I (velocidad baja), O (Apagar).

II O I

III. Ajuste los deflectores de aire para una correcta dirección de descarga.

## VI. PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

I. Periódicamente, verifique la instalación física del equipo para asegurar la fijación.


II. No ubicar la cortina cerca de lugares donde hay presencia de agua, en zonas de alta temperatura o en atmósferas explosivas o corrosivas.

III: En caso de algún problema o peligro, llamar a un técnico especializado.


IV. Limpiar la cortina oportunamente, sin líquidos corrosivos.

DESCONECTE LA CORTINA PREVIAMENTE

## II. DIAGRAMA DE CONEXIÓN



### III. DIMENSIONES



Modelo	A	B	C	D	E	F	G
CAS 36	900	35	240	90	300	215	200
CAS 48	1200	35	300	90	420	215	200
CAS 60	1500	35	360	90	360	215	200

Dimensiones en mm.

### IV. MÉTODO PARA INSTALACIÓN

**PRECAUCIÓN:** La instalación y conexión eléctrica, deben ser realizadas por técnicos especializados.

**I.** Verifique que las condiciones eléctricas del lugar son las mismas que trae el aparato.

**II.** Ubique la posición de instalación según diagrama.

**III.** Cubra una altura máxima de 3.0 metros para ubicar la cortina.

**IV.** Instalación en pared fija.

**a.** Desatornille la tapa posterior de la cortina y desprenda la tapa para fijación.

**b.** Instale la tapa para fijación en la pared:

\* Para ajustar la ubicación de la cortina

\* Fije los pernos de sujeción y llene con cemento para asegurarlos.

\* Después que el cemento seque, instale la tapa para fijación y asegure en los tornillos con las arandelas. Las arandelas de presión y las tuercas.

\* Asegurese que la tapa para fijación está correctamente asegurada.

**c.** Instale la envolvente de la cortina, en la tapa de fijación, verifique que esta segura y entonces ajuste los tornillos.

**d.** Para instalación en madera o en metal, asegúrese de usar los tornillos y herramientas adecuadas.

**V.** Puede usar más de una cortina de aire para cubrir una superficie superior de la puerta.

**VI.** La distancia recomendada entre dos cortinas adyacentes es de 40 a 60 mm entre ellas.